

Odpojení baterií od fotovoltaické elektrárny – DEYE

(v případě ohrožení technologie)

- 1) Kontaktujte elektrikáře ve Vašem okolí a spojte ho s naším servisním technikem na telefonní lince: +420 720 828 856

Technik navede elektrikáře k bezpečnému odpojení baterií od fotovoltaického systému.

- 2) Odpojení baterie při náhlém ohrožení FVE – např.: zaplavení

1) Vypnout DC trasu

na levé straně střídače FVE




2) Vypnout AC trasu

na levé straně střídače FVE



3) Vypnout jističe FVE měnič

v rozvaděči od FVE



4) Vypnout tlačítko na baterii

v horní části baterie RESACS



Při nesprávné manipulaci na zařízení může dojít k ohrožení života, zdraví a majetku. Práci, údržbu, montáž, demontáž a revize vyhrazených elektrických zařízení by měla vždy provádět osoba s příslušnou profesní kvalifikací dle NV 194/2022 Sb nebo 50/1978 Sb.